


INSTRUCTION



Are requested to check the product fully before taking delivery.
This warranty card should be duly filled in and stamped by Auth. Dealer.

Customer's Name.....

Address.....

Bill No. Date.

Authorised Dealer :

Manufactured by :
J. J. INDUSTRIES
Ahmedabad-382415.

FLOUR MILL
AN ISO - 9001 - 2008 CERTIFIED COMPANY

Savariya™





1.25 / 1.5 H.P. MIXER

1.H.P. ROUND



1.H.P. MIXER



घर घंटी चलावानी पद्धति अंगे ज़री मार्गदर्शन

- घोटकोनी सारी जलवाही माटे घर घंटीमां पुशबटननी स्वीच आपेल हे. तेनो उपयोग वारे ज़ कडवो ज़बारे...
- (अ) होपरमां अनाज नापी ईधु होय.
- (ब) एमरी पथरो वरये दब्या पवरनु अनाज के दाढा रही गया होय.
- (स) अनाज दगातु थोय अने तमे बंध करी ईधु होय.
- भेजवाणा अने तेलचुक्त अनाज-मसालाने सुकपी अथवा रोडीने दणवा.
- सतत औइं दणवाथी एमरी रोठो उपर लोटनो पातानो स्थर जामी जाय हे. जेथी दणवाणी एपरेट घंटे हे. ते समये घंटो जाओ अने करको लोट दणवाथी घरघंटी तेनी भुज छाँक्षमता पाइ भेजली लेशे.
- सारी जलवाही माटे राख्यांसी सतत एक कलाक चलाव्या बाट एक कलाक बंध राख्या.
- धरघंटीनी ओमरी पथर साइ करवा माटे प्रशा अथवा ठोरा क्रापानो उपयोग करवो.
- डीलीपारी कवर बंध करती वरपते अने साइ कर्ती वरपते रेघ्युलेटर १-नंबर उपर राख्यु. होपरमां अनाज खलास थाय त्यार पर्छी धरघंटी थोडीवार खाली फरवा दई पछी बंध कर्दी.
- धरघंटी पसावो त्यारे घरनां विज्ञी जोडाउनु अर्थांग करावा लेनु ज़री हे.

चक्की चलाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन

- मोटर की बेगतर सुरक्षा केरिए चक्की में ओवरलोड स्वीच लगाया है। उसका फूटमाल तर कर्दे जब
- (अ) होपर मे अनाज डाल दिया हो।
- (ब) ओमरी पथरो के बीच बीज पीसे अनाज या दाढे रह गये हो।
- (स) अनाज पीसावा जारी हो और आपावे बंध कर दिया हो।
- बैरीवाही और तोल युक्त अनाज और मसाले सुख्याकर या लेककर पीसावा चाहीए।
- अनाज महीने पीसावे से ओमरी पथर के बीच पाडी जग जाती है। जिसके कारण पासावे की ओवरेज कम होती है। ऐसे समय में बींहु का करकरा लोट पासावे से चक्की उसकी असक्ती औसती कार्य क्षमता प्राप्त करती है।
- चक्की को लगातार एक घंटा चलाने के बाद एक घंटा बंध रख्ये।
- चक्की के ओमरी पथरकी सफाई के लिए सुके कढे या ब्रश का ही प्रयोग करे।
- डीलीपारी कवर बंध करते और सफाई करते समय रेघ्युलेटर को १ बंदर पर रख्ये।
- होपर मे अनाज खत्म होने पर चक्की थोडी देर के लिए खाली चलाने दे और बाद मे बंध करे।
- चक्की चलाने के लिए बीजांकी का अर्थांग होवा अती आवश्यक है।

MIXER MODEL

Energy
Saver



Before you switch on Flournill, clean Head & Base, put head on the base and then fit all three knobs of delivery cover properly.

चक्की चालु करने से पहले हेड और बेड़ा को अच्छी तरह से साफ करें। हेड को बेड़ा के उपरलगाईए और डीलीपारी कवरके तीनो नोब अच्छी तरह से बंध करें।

घंटी चालु कराने पहलां हेड तथा नेईने बरोबर साइ करो। हेडने लहजे पर लगायो अने डीलीपारी कवरनां त्रियो नोब बरोबर टाई करो।



Attach the outlet beg.

आउट लेट बेग को लगाईए।
आउट लेट बेग फ़िट करो।

Turn the regulator anticlockwise for thin flour requirement and clockwise for coarse flour requirement.

महीन पीसावे के लिये रेघ्युलेटर को घंटी की विरुद्ध दिशा में घुमाकर सेट करें। करकरा के लिये रेघ्युलेटर को घंटी की दिशा में घुमाकर सेट करें।

ओइं दणवा माटे रेघ्युलेटरने जानी भाजु अने झुंड दणवा माटे रेघ्युलेटरने जमाई भाजु फ़िटी गोद्या।



Fit the hopper on Flournill.

होपरको चक्की के उपरलगाए।

होपरने घंटी पर लगायो।

If Flournill does not get start after switching on, use push button switch.

स्वीच ओन करने से अगर चक्की चालु न हो तो पुश बटन का प्रयोग करें।

स्वीच चालु करवायी घंटी चालन थाय तो पुश-बटन डीचीनो उपयोग करो।

After grinding is over, remove the hopper for cleaning purpose and unscrew all three knobs. Lift up the delivery cover and clean the emery stone with the brush of required.

पीसावे का खत्म बोले के बाद चक्की को सफाकर करें। लिए होपर को अलग कर दे और तीनो नोब को रसोत दे। डीलीपारी कवर को उता ले और जर्जर है तो ओमरी पथर को ब्रश से साफ करे।

घंटीनी सफाई माटे होपर दुर की त्रियो नोब ओमरी नाजी। डीलीपारी कवर दुर की ज़री मालेनो ओमरी पथर ने लगा पडे साइ हो।

(वारंटी)
कोपेरसीटर और एमरी स्टोन की गारन्टी नहीं है। आठा चक्की ने कम्पनी के गर्नार्दुर्हु गोटर होने से गोटर की॒६ मास की वारंटी है।

TECHNICAL DATA

WEIGHT	: approx - 26 kg.
SIZE OF EMERY STONE	: 160.00 x 20.00 x31.75
GRINDING AVG. PER HOUR	: 8 kg. to 10 kg. Coarse - 18 kg.
TEMPERATURE	: 55°C to 65°C - Max. after - 1/2 Hr
STRUCTURE OF BODY	: Stainless Steel and cast iron : RPM. 960

Grinding Capacity per hour for corn/spices Approx.(Kg.)

Wheat	8 Kg.
Juwar	8 Kg.
Millet	8 Kg.
Chana (Dry)	10 Kg.
Arad	10 Kg.
Mug	10 Kg.

गेहूँ	८ किलो
जुवार	८ किलो
बाजी	८ किलो
चाले	२० किलो
अदड	२० किलो
मग	१० किलो

घर्ट	८ डिलो
जुवार	८ डिलो
बाजी	८ डिलो
चाला (सुबा)	१० डिलो
अदड	१० डिलो
मग	१० डिलो